

UMD 050

Umidificador

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns pela escolha do umidificador UMD 050 Incoterm. Para garantir melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções deste manual de instruções, e guarde para eventuais consultas.

O umidificador UMD 050 é indicado para repor a umidade e qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem estar.

Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro capaz de umidificar e purificar o ar em ambientes sem alterar a temperatura, como: salas, quartos e escritórios.

CUIDADOS IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluídas as seguintes.

- 1.** Não use qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por outro com mesmo tipo e tamanho ou levar o umidificador à assistência técnica.
- 2.** Não coloque o umidificador perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
- 3.** Coloque o aparelho em superfície plana e estável, mantendo-o longe da borda da superfície para evitar acidente.
- 4.** O umidificador não se destina à utilização por pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas (inclusive crianças), ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do umidificador ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 5.** Mantenha esse umidificador longe do alcance das crianças. Não permita que o produto seja manuseado por crianças, mesmo que o umidificador esteja desligado.

- 6.** É necessária supervisão cuidadosa quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas.
- 7.** Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe a base do umidificador na água.
- 8.** Não tente esvaziar, encher ou inclinar o umidificador enquanto ele estiver em funcionamento.
- 9.** Não use o aparelho ao ar livre.
- 10.** Não use este aparelho no que não seja para seu uso pretendido.
- 11.** Para uso doméstico apenas, sem fins de tratamento médico ou condições ambientais de locais de fabricação/armazenamento.
- 12.** Guarde esse manual para consultas futuras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO: UMD050

Tensão nominal ref (S-UMD-0010.00): 127 V

Tensão nominal ref (S-UMD-0015.00): 220 V

Frequência: 50 – 60 Hz

Método de nebulização: Cavitação por Ultrassom

Capacidade do reservatório: 1,6L

Capacidade de saída de névoa: 360ml/h

Autonomia: 5 - 6 horas

Área de abrangência do ambiente: 20m²

Potência: 25 Watts

Dimensões: 145 x 145 x 300mm

Peso líquido: 665g

INSTRUÇÕES DE USO

1. Levante o tanque de água e vire-o de cabeça para baixo.
2. Desenrosque a tampa do reservatório de água.
3. Encha o reservatório com água.
4. Coloque a tampa de volta no reservatório, gire-o para cima e coloque na base.
5. Ligue o aparelho na tomada de rede elétrica, mas antes, verifique a tensão da tomada (127-220V) onde será ligado é igual à indicada na etiqueta de identificação localizada abaixo da base do aparelho.

NOTA: Este Umidificador não é bivolt e só pode ser operado na faixa de tensão conforme informado na especificação do equipamento.

6. Não deixe o umidificador apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
7. Gire o botão de controle de saída de névoa para a intensidade desejada.

8. Depois de alguns segundos vai começar a sair uma névoa através do bico de saída de névoa.

9. Desligue após o uso.

NOTA: É normal ouvir um som de gotejamento quando o controle de névoa estiver no nível máximo equipamento.

LED DE INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

VERDE: A unidade está funcionando perfeitamente.

VERMELHO: O compartimento de água está vazio. (abasteça o tanque de água).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar.

2. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano úmido.

3. Não use materiais abrasivos para limpeza.

COMO LIMPAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Encha o reservatório com água.

2. Coloque um detergente suave e agite-o bem.
3. Agite e segure-o com as duas mãos.

NOTA: O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DEVE SER LIMPO UMA VEZ POR SEMANA.

COMO LIMPAR O TRANSDUTOR E A BACIA DE ÁGUA (BASE)

1. Para remover o resíduo de água, despeje cerca de 2 colheres de sopa de vinagre branco e adicione água na bacia (base). Certifique-se de ter preenchido a bacia inteira de água, mas não até a borda.
2. Deixar a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia.
3. Escovar a solução no transdutor e nas áreas incrustadas com resíduo de água. Utilize uma escova de cerdas macias.
4. Após descarte a solução e lave-o bem.
5. Em hipótese alguma mergulhe a bacia (base) na água.

NOTA: Limpe o transdutor e a bacia (base) pelo menos uma vez por mês para evitar o acúmulo de resíduos de água.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O umidificar não funciona de nenhuma forma.	Verifique se o aparelho está corretamente conectado na tomada de energia elétrica e se o botão de controle de névoa está na posição de Ligado.
O indicador LED está ligado, mas não há emissão de névoa ou muito pouco está sendo emitida.	Certifique-se de que nada esteja bloqueando o bico de saída de névoa. Verifique se tem água no tanque.
Aparece poeira branca fora do umidificador.	A água que você está usando pode conter muitos minerais. Mude para água destilada ou filtrada.
Se possuir um odor estranho.	Limpe o reservatório de água. Deixe o tanque de água aberto sem a tampa durante algum tempo.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



C · A · C

atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141

3245.7106

Origem: Zhongshan Shiyue Electric Co., LTD, City GuanDong, China

Rev 000_05/2017_MKT/PNM